POWER BASE PLUS
DER STÜTZENFUSS ZUM EINBETONIEREN

Der SHERPA **Power Base L 130 C Plus** wird direkt in Beton eingesetzt, ist teilbar und unter Volllast verstellbar.
Die Verbindung zwischen Ober- und Unterbau erfolgt mit der Überwurfmutter als Schraubverschluss wobei eine optimale Zentrierung während der Montage durch den Konus der Kopfplatte gesichert ist.

Gabelschlüsselweite: 32 mm
Höheneinstellungen: 150 bis 250 mm (je nach Einbetoniertiefe)

POWER BASE L 130 C UND XL 120 C TOP OHNE GRUNDPLATTE

Auch die beiden altbekannten Stützenfüße, der SHERPA Power Base L 130 C und SHERPA Power Base XL 120 C, gibt es nun auch ohne Grundplatte mit der Zusatzbezeichnung „Top".
Sie können auf bauseitg vergossene Gewindestangen aufgeschraubt werden und unter voller Belastung höhenverstellt werden.

POWER BASE PLUS

Gesamtlänge	Höhen-verstellbar	Kopfplatte Ø	Stahlrohr-Ø	Tiefe der Bodenverankerung	Spritzwasser-bereich	Min. Holz-Dimension	Holzschrauben	R1,d (Druck) - Stahl
500 mm	50 mm	96 mm	40 mm	min. 150 mm	150 - 250 mm	120 x 120 / Ø 120 mm 140 x 140 / Ø 140 mm	3 Stk. 8 x 160 mm 3 Stk. 8 x 180 mm	ca. 120 kN

POWER BASE TOP

	Höhen-verstellbar	Kopfplatte Ø	Min. Holz-Dimension	Holzschrauben	R1,d (Druck) - Stahl
L 130 C	150-200 mm	96 mm	120 x 120 / Ø 120 mm 140 x 140 / Ø 140 mm	3 Stk. 8 x 160 mm 3 Stk. 8 x 180 mm	ca. 120 kN
XL 120 C	200-300 mm	96 mm	120 x 120 / Ø 120 mm 140 x 140 / Ø 140 mm	3 Stk. 8 x 160 mm 3 Stk. 8 x 180 mm	ca. 110 kN

Informieren Sie sich noch heute!

INFO - SERVICE
Tel +43 3127 41 983
Fax +43 3127 20 945 - 218
office@sherpa-connector.com

WEBSITE
www.sherpa-connector.com

VORBEMESSUNGSTOOL
www.sherpa-verbinder.com/bemessungstool

Auch die beiden altbekannten Stützenfüße, der SHERPA Power Base L 130 C und SHERPA Power Base XL 120 C, gibt es nun auch ohne Grundplatte mit der Zusatzbezeichnung „Top“.
Sie können auf bauseitg vergossene Gewindestangen aufgeschraubt werden und unter voller Belastung höhenverstellt werden.

Power Base L 130 C Top

Power Base XL 120 C Top

Informieren Sie sich noch heute!

WEBSITE

www.sherpa-connector.com

VORBEMESSUNGSTOOL

www.sherpa-verbinder.com/bemessungstool

INFO - SERVICE

Tel +43 3127 41 983
Fax +43 3127 20 945 - 218
office@sherpa-connector.com